

Bedienungsanleitung für Reaktivierung des GLS- **Verschlussmechanismus verbaut in den SAFARILAND®** **Holstern SL537, 571, 575, 576, 577, 578 und** **BIANCHI® 126GLS**

Wir erhalten immer wieder die Reklamation bei GLS-Holstern „Die Waffe arretiert nicht mehr“. In nahezu allen Fällen liegt hier kein Defekt des Sicherungsmechanismus vor. Vielmehr wurde der Sicherungsmechanismus versehentlich aktiviert als sich die Waffe nicht im Holster befand. Nachfolgend eine kurze Beschreibung über die Funktionsweise der Sicherung und wie man sie wieder aktiviert.

Das Bild 1 zeigt wie tief eine Waffe (Beispielfoto vom Holster SL537) in dem Holster stecken sollte, beim Bild 2 ist die Sicherung versehentlich aktiviert worden und die Waffe kann deshalb **nicht** vollständig geholstert werden.



Bild 1



Bild 2

Für die Reaktivierung des Systems, gehen Sie wie folgt vor (Bild 1),
den Mechanismus kann man entweder mit dem Finger oder mit einem Gegenstand zurückdrücken z.
B. Schraubendreher.

Den GLS-Sicherungshebels Hebel drücken und halten (als ob man die Waffe ziehen möchte, Bild 2),



Bild 1



Bild 2

Mit einem Finger der anderen Hand den Mechanismus im Inneren des Holsters in die
Ausgangsposition zurückdrücken (Bild 1 und 2).



Bild 1

Bild 2

Oder mit einem Schraubendreher den Mechanismus im Inneren des Holsters in die Ausgangsposition zurückdrücken (Bild 1 und 2).



Bild 1



Bild 2

Zur Sicherheit muss vor einem Einsatz das Holster mit einer Trainingswaffe bzw. einer ungeladenen Waffe auf die Funktionsfähigkeit überprüft werden.

