

Benutzerhandbuch - Safariland RDS

7TS ALS/SLS-Holster mit Optikabdeckung | 7360RDS / 7362RDS / 7365RDS

Quelldokument: Safariland RDS User Guide, U/G-00000WHA-220, Kennnummer 1324143, ©2020 Safariland, LLC. Die Quelle nennt ausdrücklich die Modelle 7360RDS, 7362RDS und 7365RDS.

Geltungsbereich: Diese Übersetzung gilt für RDS-Holster der ausdrücklich aufgeführten Modellfamilie. Sie ist nicht die Anleitung für das Standardmodell 7365 ohne RDS. Die separat veröffentlichte Anleitung zur Optikabdeckung ist ein ergänzendes Dokument.

Innovation statt Nachahmung™ | Eine Marke der Safariland Group.

WICHTIG: Lesen und verstehen Sie das gesamte Benutzerhandbuch vor Gebrauch. Lesen Sie die Hinweise vor Gebrauch, befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Safariland, 3041 Faye Road, Jacksonville, FL 32226 | (800) 347-1200 (nur USA) oder (909) 923-7300 | Fax (909) 923-7400.

Nicht offizielle, mit KI erstellte deutsche Übersetzung für HOLSTERWELT. Diese Fassung wurde nicht von Safariland geprüft oder freigegeben. Bei Abweichungen ist das englische Herstelleroriginal maßgeblich. Die Übersetzung ersetzt keine sichere Einweisung oder Übung.

Herstellerabbildungen der RDS-Modellfamilie; die Zuordnung der Modellnummern ist aus der Originalquelle übernommen.



Abbildung 1 - 7360RDS



Abbildung 2 - 7362RDS



Abbildung 3 - 7365RDS

Pflege und Wartung

Das gelieferte Produkt besteht aus dem proprietären Material SafariSeven. Pflege und Wartung richten sich nach dem verwendeten Werkstoff. Ein falsches Reinigungsmittel kann die Oberfläche beschädigen.

SafariSeven lässt sich mit einem feuchten Tuch reinigen. Flüssige oder pulverförmige Seife mit Wasser und ein Scheuerschwamm können die Reinigung unterstützen. Die matte Oberfläche reduziert Reflexionen und kann mit einem einfachen Scheuerschwamm gepflegt werden.

WARNUNG: Bewahren Sie Safariland-Holster und Zubehör niemals in der Nähe einer Wärmequelle auf. Heizlüfter, Heizkörper, Heizregister, Kamine und andere Wärmequellen erzeugen hohe Temperaturen, die das Polymer vieler Safariland-Produkte verformen oder zerstören können. Die nicht reflektierende Oberfläche nimmt Wärmestrahlung wirksam auf und kann selbst in mehreren Fuß Abstand von bestimmten Wärmequellen über 200 °F erreichen. Hohe Wärme kann das Holster verformen und die Waffe darin einklemmen. Wurde das Produkt versehentlich einer Wärmequelle ausgesetzt, entfernen Sie es sofort aus dem Wärmebereich, lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen und prüfen Sie anschließend die korrekte Funktion.

Die meisten natürlichen und künstlich hergestellten Produkte können mit der Zeit verschleifen oder für ihren vorgesehenen Zweck ungeeignet werden. Beanspruchung und Belastung des Holsters hängen von der Nutzung ab; daher lässt sich kein allgemeines Austauschdatum angeben. Der Benutzer muss nach der Nutzung sicherstellen, dass das Holster innerhalb seiner vorgesehenen Funktionsgrenzen weiter verwendet werden kann.

Prüfen, reinigen und schmieren Sie den SLS-Mechanismus grundsätzlich jedes Mal, wenn Sie Ihre Kurzwaffe prüfen, reinigen und schmieren.

Der Benutzer muss das Holster täglich auf übermäßigen Verschleiß, nachlassenden Halt der Kurzwaffe sowie auf den festen Sitz aller Schrauben und Beschläge prüfen. Wird ein mögliches Problem festgestellt oder bestehen Zweifel, das Holster nicht verwenden. Safariland Customer Service: (800) 347-1200.

Lesen und verstehen Sie alle Bedienungsanleitungen und Hinweise des Herstellers Ihrer Kurzwaffe. Safariland-Holster sind für bestimmte Kurzwaffen ausgelegt. Prüfen Sie vor der Verwendung, dass das gewählte Holster für die betreffende Kurzwaffe vorgesehen ist. Bei Zweifeln das Holster nicht verwenden.

WARNUNG: Das Tragen einer Kurzwaffe in einem schlecht sitzenden oder ungeeigneten Holster kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Kauf und Verwendung dieses Safariland-Holsters erfolgen ausschließlich auf eigenes Risiko des Benutzers.

Betriebsanleitung

Schritt 1

Zum Ziehen einer Kurzwaffe aus dem Safariland-RDS-Holster Modell 7360RDS/7362RDS/7365RDS muss das Holster an einem 2 1/4-Zoll- (58 mm) oder 2-Zoll- (50 mm) breiten Dienstgürtel befestigt sein.

Schritt 2

Drücken Sie den Daumenbereich nach unten und drehen Sie bei gedrückter Daumenlasche die SLS-Haube nach vorn. Der SLS-Riemen schiebt die Optikabdeckung dabei automatisch nach vorn. Halten Sie beim Einsetzen den Finger aus dem Abzugsbügel und vom Abzug fern. Der Abzugsfinger bleibt neben, aber nicht am Abzug; wenn möglich stützen Sie die Fingerspitze an der Vorderseite des Abzugsbügels ab.

Legen Sie beim Einsetzen immer den Daumen über den Hahn oder hinter den Verschluss. Die Kurzwaffe muss vollständig im Holster sitzen und die Auswurffensterverriegelung muss am ALS-Hebel eingerastet sein. Ziehen Sie leicht an der Kurzwaffe nach oben, um den Eingriff der ALS-Sicherung zu prüfen.

Schritt 3

Wenn die Kurzwaffe korrekt sitzt, drehen Sie die Optikabdeckung und den SLS-Riemen nach hinten über den Hahn oder das Verschlussende, bis Optikabdeckung und SLS-Einheit hörbar einrasten. Mit Übung wird diese Bewegung natürlich. Üben Sie Schritt 2 und 3, bis das einhändige Einsetzen und Sichern des Daumen-/Hahnriemens flüssig gelingt.

VORSICHT: Lassen Sie die SLS-Haube niemals nach vorn gedreht stehen. In dieser Stellung ist die Haltewirkung des Holsters stark vermindert.

Eine Kurzwaffe sitzt in einem neuen Holster enger als nach angemessener Einlaufzeit. Verwenden Sie das Holster weder mit geladener Waffe noch im Dienst, bis der oben genannte Ziehstandard von weniger als zwei Sekunden erreicht ist. Bleibt das Holster nach angemessener Einlaufzeit eng, tragen Sie reichlich handelsübliches Silikonspray innen auf. Klemmt die Kurzwaffe weiterhin oder bleibt das Holster zu eng, stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie Safariland Customer Service unter (800) 347-1200.

Schritt 4

Zum Ziehen der Kurzwaffe sind drei Bewegungen erforderlich. Erstens: Nehmen Sie einen Schießgriff ein, halten Sie den Abzugsfinger ausgestreckt und drücken Sie mit dem Daumen die Daumenlasche nach unten, um die SLS-Sicherung zu lösen. Zweitens: Drehen Sie die SLS-Haube mit dem Daumen nach vorn, sodass sie Kurzwaffe und Hahn freigibt. Mit Übung und richtiger Technik können die ersten beiden Bewegungen zu einer fließenden Bewegung werden. Drittens: Bewegen Sie den ALS-Verriegelungshebel am Auswurffenster mit dem Daumen weit genug zurück, damit die Kurzwaffe frei wird, und ziehen Sie sie gerade nach oben aus dem Holster. Bis die Kurzwaffe aus dem Holstersitz gelöst ist, sollte ein leichter Widerstand spürbar sein.

VORSICHT: Stellen Sie vor dem Ziehen sicher, dass die SLS-Drehhaube die Kurzwaffe vollständig freigibt.

VORSICHT: Bestimmte 7TS-Modelle können an der Unterseite einen Spannungs-Einstellmechanismus haben. Er erweitert den Toleranzbereich für Waffenunterschiede und ermöglicht die Reibung anzupassen. Verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel: vollständig in die Öffnung einsetzen, im Uhrzeigersinn drehen, um die Spannung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verringern. Erhöhen Sie die Spannung ausschließlich im Uhrzeigersinn und nur, während eine ungeladene Waffe im Holster sitzt. Eine Einstellung ohne Waffe im Holster kann das Holster beschädigen.

WARNUNG: Dieses Holster ist für eine Kurzwaffe mit einem zugelassenen montierten Lichtsystem ausgelegt. Die Haltefunktion arbeitet optimal, wenn das Licht an der Kurzwaffe montiert ist. Für die korrekte Funktion stellen Sie sicher, dass das zugelassene Licht gemäß den Empfehlungen seines Herstellers an der Kurzwaffe angebracht ist.

SLS-Drehhaube, Training und Sicherheit

Der SLS-Mechanismus besteht aus Edelstahl und chemikalienbeständigem Kunststoff. Er verfügt über zusätzliche Toleranzen und Aussparungen, damit er unter extremen Umgebungsbedingungen funktioniert. Wie die eingeschlossene Waffe ist der Mechanismus ein Gerät mit beweglichen Teilen und kann bei starker Verschmutzung Reinigung und Schmierung benötigen. Schlamm, trockener Sand und Schmutzpartikel in der Luft können mehr Kraft zum Betätigen der SLS-Drehhaube erfordern. Unter denselben Bedingungen kann die Waffe bereits unbrauchbar sein, bevor die SLS-Drehhaube beeinträchtigt wird.

Wenn Holster und Waffe solchen Bedingungen ausgesetzt waren, reinigen Sie die Kurzwaffe so bald wie möglich nach Herstelleranweisung und reinigen Sie danach das SLS-Drehhaubensystem. Bei nassem Schlamm spülen Sie die Mechanik bei gedrehter Haube mit warmem Wasser, bis sie leichtgängig arbeitet, und schmieren Sie sie anschließend mit Waffenöl. Bei trockenem Sand oder Schmutz reinigen Sie sie mit WD-40 oder einem vergleichbaren Aerosolprodukt und Kunststoffröhrchen. Drehen Sie die Haube dabei, bis sie leichtgängig arbeitet, und schmieren Sie anschließend mit Waffenöl.

Übung und Training

Üben Sie regelmäßig, um den sicheren Umgang mit dem Holster zu erhalten. Umfang des erforderlichen Übens und Trainings hängt von Geschicklichkeit, Koordination und Vorerfahrung des jeweiligen Benutzers mit Holstern und Kurzwaffen ab.

VORSICHT: Bevor das Holster im Dienst getragen wird, muss der Benutzer unter simulierter Belastung oder einer lebensbedrohlichen Situation das Ziehen aus dem vollständig gesicherten Holster in weniger als zwei Sekunden beherrschen. Lassen Sie einen Partner auf ein überraschendes Kommando die Zeit bis zum abgeschlossenen Ziehen messen.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Übungen und das Training sind vor dem dienstlichen Einsatz vorgeschrieben. Üben Sie nicht mit geladener Kurzwaffe. Üben Sie mit ungeladener Waffe, bis Sie ihre sichere Verwendung vollständig beherrschen.

Wichtige Sicherheitswarnungen

- Unsachgemäßer oder unvorsichtiger Umgang mit einer Feuerwaffe und einem Holster kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Der Benutzer muss alle Aspekte der Sicherheit und Verwendung von Feuerwaffen und Holstern gründlich kennen und entsprechend geschult sein.
- Tragen Sie keine Kurzwaffe mit einer Patrone im Patronenlager, bevor Sie nicht professionell im Umgang mit der Waffe und dem Holster geschult wurden und bereit sind, Verantwortung und Risiko einschließlich einer unbeabsichtigten Schussabgabe zu übernehmen.
- Ist die Kurzwaffe mit einer Sicherung versehen, stellen Sie beim Holstern sicher, dass diese aktiviert ist.
- Halten Sie beim Ziehen oder Holstern den Finger aus dem Abzugsbügel und dessen Nähe fern. Der Abzugsfinger bleibt neben, aber nicht am Abzug; wenn möglich stützen Sie die Fingerspitze an der Vorderseite des Abzugsbügels ab.
- Legen Sie beim Einsetzen der Kurzwaffe immer den Daumen über den Hahn oder hinter den Verschluss.
- Sichern Sie nach dem Einsetzen der Kurzwaffe immer den Halte- oder Sicherungsriemen des Holsters.
- Holstern Sie eine halbautomatische Kurzwaffe niemals im Single-Action-Modus, außer bei Waffen, die ausschließlich Single-Action sind, zum Beispiel Colt 1911 oder Browning Hi-Power.
- Betätigen Sie den Hahn einer geholsterten Kurzwaffe nicht. Dadurch können Waffe oder Holster schwer beschädigt werden und es kann zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe kommen.
- Legen Sie beim Laufen oder bei anderen kräftigen Bewegungen immer eine Hand an Kurzwaffe und Holster.
- Verwenden Sie keine angepassten, veränderten, verschlissenen oder beschädigten Kurzwaffen und keine Waffen, die nicht den Originalspezifikationen des Herstellers entsprechen.
- Verändern, zerlegen oder entfernen Sie keine Teile dieses Holsters.
- Verlassen Sie sich nicht darauf, dass ein Holster gegen Wegreißen gesichert ist. Ein solches Holster gibt es nicht. Verlassen Sie sich ausschließlich auf umfangreiches, korrektes Training und Aufmerksamkeit.
- Der Benutzer ist für die ordnungsgemäße Wartung verantwortlich. Prüfen Sie dazu unter anderem Druckknöpfe, Schrauben und weitere Bauteile auf korrekte Funktion.
- Beachten Sie, dass eine an der Kurzwaffe montierte Leuchte eine Öffnung im Holster erzeugt, durch die möglicherweise der Abzug erreichbar ist.
- Versäumnisse bei diesen Warnungen oder Betriebsanweisungen können zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe und schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Ausdrücklich begrenzte Garantie für Holster und Zubehör

Safariland (das „Unternehmen“) gewährleistet für seine Holsterprodukte für zwei (2) Jahre ab Kaufdatum Freiheit von Material- und Verarbeitungsfehlern. Voraussetzung sind die ordnungsgemäße Pflege und Wartung des Produkts sowie seine bestimmungsgemäße Verwendung gemäß den Verbraucher- und Sicherheitshinweisen.

Wenn Sie einen Material- oder Verarbeitungsfehler vermuten, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst, um Abhilfe zu erhalten. Erweist sich ein Produkt als material- oder verarbeitungsfehlerhaft, repariert oder ersetzt das Unternehmen es und sendet es auf Kosten des Unternehmens zurück. Rücksendungen müssen einen Kaufnachweis sowie Unterlagen enthalten, die den geltend gemachten Fehler beschreiben.

Diese BEGRENZTE GARANTIE ist die alleinige und ausschließliche Garantie des Unternehmens für dieses Produkt. Sie wird durch keine Zusicherung, Beschreibung, Geschäftsübung, Handelsbrauch, technische Beratung, Dienstleistung oder sonstige Umstände erweitert. Sie darf auch nicht durch Handlungen, Erklärungen oder Vereinbarungen eines Händlers, Mitarbeiters oder Vertreters des Unternehmens geändert oder erweitert werden, sofern diese Person nicht ein ordnungsgemäß bevollmächtigter leitender Unternehmensvertreter (Officer) ist.

DAS UNTERNEHMEN ÜBERNIMMT KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GARANTIE. DIES GILT EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER MARKTGÄNGIGKEIT.

Das Unternehmen haftet unter keinen Umständen für Strafschadensersatz, beispielhaften oder mittelbaren Schadensersatz, Folgeschäden, erwartete oder entgangene Gewinne, beiläufig entstandene Schäden, Zeitverlust oder sonstige mittelbare Verluste oder Aufwendungen aus einem produktbezogenen Grund. Dies gilt unabhängig von der Anspruchsgrundlage, einschließlich unerlaubter Handlung (auch Fahrlässigkeit), Vertrag oder verschuldensunabhängiger Haftung, und auch dann, wenn das Unternehmen auf die Möglichkeit solcher Folgeschäden hingewiesen wurde. In manchen US-Bundesstaaten ist der Ausschluss oder die Begrenzung beiläufiger Schäden oder Folgeschäden unzulässig; daher gilt die vorstehende Begrenzung oder der Ausschluss möglicherweise nicht. Diese Garantie gewährt bestimmte Rechte; weitere Rechte können je nach Bundesstaat variieren.

Bei Garantiefragen wenden Sie sich für eine zügige Klärung an den Safariland-Kundendienst: (800) 347-1200 oder (909) 923-7300.