Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben und wollen uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir sind allzeit bestrebt, Ihnen all unsere Unterstützung zur Verfügung zu stellen, damit Sie lange Freude an unvergesslichen Outdoor Erlebnissen haben werden.

Enjoy your Passion

Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Werkstätten oder der GPO GmbH durchführen. Bei unsachgemäßer Verwendung und Öffnung der Produkte durch nicht autorisierte Werkstätten, erlischt der Garantieanspruch.

Information zur sicheren Anwendung



Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgsam durch und befolgen Sie diese Anweisung bei der Verwendung des Produktes.



Bitte schauen Sie auf keinen Fall mit dem Monokular oder einem anderen optischen Gerät in die Sonne, helle Lichtquellen oder laserbasierte Lichtquellen. Dies kann zu irreparablen Augenverletzungen führen, da die Optik wie ein Brennglas wirkt.



Bewahren Sie das Monokular so auf, dass es nicht in die Hände von Kindern gelangen kann. Bewahren Sie ebenfalls alle Anbauteile so auf, dass nichts in die Hände von Kindern gelangen kann. Insbesondere Kleinteile (Verschluckungsgefahr) und der Trageriemen (Einfädelungsgefahr) sind sicher und umsichtig zu lagern.




Bitte berühren Sie metallische Oberflächen nicht, wenn das Produkt durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt, oder durch Kälteeinwirkung abgekühlt ist.



Verwenden Sie nach der Anwendung immer die mitgelieferten Schutzdeckel, um Beschädigungen bei Sonneneinstrahlung durch den Brennglaseffekt zu vermeiden.

Vermeiden Sie unsachgemäße Stöße am Produkt.

Lieferumfang



Einstellung der Augenmuschel

Durch Drehen der asymmetrischen Augenmuschel können Sie diese ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Die asymmetrische Augenmuschel lässt sich 360° drehen und man kann somit entweder mit dem rechten oder linken Auge beobachten. Brillenträger können die Augenmuschel auch abnehmen, um einen besseren Einblick zu bekommen.





Einstellen des Absehens

Die Dioptrienverstellung befindet sich hinten nahe dem Okular und der Augenmuschel. Sehen Sie durch das Monokular und konzentrieren sich auf das Absehen und die Absehenschärfe. Durch drehen der Dioptrienverstellung stellen Sie das Absehen scharf.




Einstellen der Bildschärfe

Das Fokussierrad befindet sich vor dem Dioptrienausgleich in Blickrichtung und weist einen größeren Durchmesser auf. Durch Drehen des Fokussierrads stellen Sie das beobachtete Bild scharf. Drehen Sie das Fokussierrad im Uhrzeigersinn können Sie Objekte in der Nähe fokussieren. Drehen Sie das Fokussierrad gegen den Uhrzeigersinn, werden Objekte in der Ferne scharf gestellt.



Verwenden des Absehens

Das integrierte Absehen basiert auf der Winkelmessung und die Informationen des Absehens werden in MRAD oder vielmehr cm angegeben. Somit ist das Absehen basierend auf dem metrischen System. Diese Winkelmessungen ermöglichen es dem Benutzer, die Entfernung bekannter Objekte zu schätzen.



Verwenden des Clips

Sie können das Monokular mittels des integrierten und abnehmbaren Clip befestigen.



Pflege, Reinigung und Wartung

Die Reinigung der Optik kann mittels dem im Lieferumfang enthaltenen Optikreinigungstuch durchgeführt werden.

Halten Sie die optischen Flächen stets sauber und entfernen Sie Verschmutzungen durch Fett (Fingerabdrücke), Öle oder Wasserflecken umgehend, um eine dauerhafte optische Qualität zu gewährleisten.
Zur Reinigung hauchen Sie die optischen Flächen leicht an und verwenden im Anschluss das Optikputztuch um die Verunreinigen auf den Linsenoberflächen zu säubern. Bitte beachten Sie, dass grobe Schmutzpartikel entweder durch Blasebalg oder mit einem sauberen Haarpinsel entfernt werden müssen. Ansonsten kommt es zu Beschädigung der optischen Beschichtung bis hin zu Kratzern in den Linsen. Alle äußeren mechanischen Bauteile sowie die Gummiarmierung können Sie mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Putztuch reinigen.

Bitte verwenden Sie nicht das Optikreinigungstuch zur Reinigung der äußeren Bauteile und Gummiarmierung.

Aufbewahrung und Lagerung

Bewahren Sie Ihr Monokular nach dem Gebrauch trocken in der mitgelieferten Tasche an einem gut belüfteten Ort auf. Sollten Sie Ihr Produkt in einer Region mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, lagern Sie Ihr Produkt bitte in einem luftdichten Behältnis mit Feuchtigkeits-Absorptionsmittel um möglichen Pilzbelag zu vermindern.

Ersatzteilversorgung

Sollten Sie Ersatzteile oder Zubehörteile für Ihr Monokular benötigen, wenden Sie sich bitte einen Fachhändler oder an die GPO GmbH.

Technische Daten

		TAC Mono 10x42 HD
Vergrößerung	.	10x
Objektivdurchmesser	mm	42
Austrittspupille	mm	4,2
Sehfeld	m/1.000m	101
Naheinstellgrenze	m	2
Dioptrienverstellung	dpt.	+/- 3
Augenabstand	mm	14
Stickstofffüllung	.	✓
Wasserdicht	.	✓
Länge	mm	160
Gewicht	g	450

Zubehör

Tragetasche, Trageriemen, Putztuch, Objektivschutz, Okularschutz, Bedienungsanleitung