Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): SIG-22SIG3487_ZULU6_HDX_Quick-Start-Guide_7404220_R00.pdf (SIG SAUER)

SIG SAUER® ELECTRO-OPTICS ZULU6™ BILDSTABILISIERTES FERNGLAS

KURZANLEITUNG

ANWEISUNGEN:

BATTERIEN EINSETZEN:

Das Batteriefach befindet sich bei Ihrem ZULU6-Fernglas an der linken Seite (10x30) bzw. an der Unterseite (12x42 und 16x42). Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung ab und legen Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) nach außen ein. Ziehen Sie die Batteriefachabdeckung handfest an.

EIN-/AUSSCHALTEN:

Schalten Sie die Bildstabilisierung Ihres ZULU6-Fernglases ein, indem Sie den Netzschalter nach vorn schieben. Eine grüne Betriebsanzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

SCAN-MODUS UND ZIELMODUS:

Das ZULU6-Fernglas verfügt jetzt über zwei Modi der optischen Bildstabilisierung, die es dem Nutzer erleichtern, Wild und Ziele beim freihändigen Beobachten zu finden. Die optische Bildstabilisierung gleicht in beiden Modi Zittern und Vibrationen elektronisch aus.

STABILISIERUNGSMODI AUSWÄHLEN:

Der Scan-Modus ist speziell zum Absuchen und Rastern von Gelände ausgelegt.
- Um den Scan-Modus zu aktivieren, schalten Sie Ihr ZULU6 einfach ein, indem Sie den Netzschalter in die Position EIN bringen. Die Betriebsanzeige leuchtet dann grün und zeigt damit den Scan-Modus an. Bei jedem Einschalten der Bildstabilisierung startet das Gerät komfortabel im Scan-Modus.

Der Zielmodus ist speziell dazu ausgelegt, Wild und Ziele zu fixieren. Der Zielmodus erhöht die Stabilität um bis zu 50 % und ermöglicht es Ihnen, Ziele, die Sie im Scan-Modus gefunden haben, erfolgreich zu identifizieren.
- Um den Zielmodus zu aktivieren, beginnen Sie bei eingeschalteter Bildstabilisierung im Scan-Modus. Bringen Sie den Netzschalter in die Position AUS und innerhalb von 2 Sekunden wieder in die Position EIN. Die Betriebsanzeige leuchtet nun bernsteinfarben und zeigt damit den Zielmodus an. Wird das Fernglas ausgeschaltet oder schaltet es sich nach 10 Minuten automatisch ab, startet es standardmäßig im Scan-Modus.

(Fortsetzung auf der Rückseite)

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG:

Das ZULU6 verfügt über eine automatische Abschaltung, um die Batterielebensdauer zu schonen. Das Fernglas schaltet sich 10 Minuten nach dem Einschalten automatisch ab. Um den Timer zurückzusetzen, betätigen Sie einfach den Netzschalter. Beim erneuten Einschalten startet das Fernglas standardmäßig im Scan-Modus.

PUPILLENABSTAND DES FERNGLASES:

Stellen Sie den Abstand zwischen den Mittelpunkten der rechten und linken Okularlinse des Fernglases so ein, dass er dem Abstand zwischen Ihrem linken und rechten Auge entspricht. Das Sehfeld des Fernglases ist klar, wenn Ihr Pupillenabstand richtig eingestellt ist.

DIOPTRIENAUSGLEICH:

Betrachten Sie ein Objekt in etwa 100 Yards (91,4 m) Entfernung. Schließen Sie das rechte Auge und stellen Sie das Fokusrad des Fernglases so ein, dass das Bild klar und scharf ist. Schließen Sie anschließend beim Betrachten desselben Objekts das linke Auge und stellen Sie den Dioptrienausgleichsring am rechten Okular so ein, dass das Bild klar und scharf ist.

SCHÄRFEEINSTELLUNG:

Das Fokusrad befindet sich an der Vorderseite des ZULU6-Fernglases oberhalb der Objektivlinsen. Drehen Sie das Fokusrad im Uhrzeigersinn, um auf nähere Objekte scharfzustellen.

AUGENMUSCHEL-EINSTELLUNG:

Die Augenmuscheln der SIG SAUER ZULU6-Ferngläser lassen sich nach oben und unten drehen, um den beim Tragen einer Brille erforderlichen Augenabstand einzustellen.

HOLSTERWELT
no1 resource for holsters & tactical gear

SIG SAUER

Bedienungsanleitungen herunterladen unter sigsauer.com/owners-manuals/

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.