Hinweis zur Übersetzung / KI-Übersetzung
Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.
Originaldokument (Englisch): SIG-23SIG3606_FOXTROT-EDC_Quick_Start_Guide_7404742_R01_Version22.pdf (SIG SAUER)

FOXTROT-EDC™

SIG SAUER

KURZANLEITUNG

WICHTIGSTE MERKMALE

FOXTROT-EDC FULL-SIZE

- 1350 Lumen
- 33.000 Candela
- (2) 18650 Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus
- Flexcore™-Technologie: Die Leuchte läuft wahlweise mit 1 x 18650 Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku oder 2 x CR123A-Lithiumbatterien (optional, nicht im Lieferumfang)
- Bis zu 1,5 Stunden Betriebsdauer mit dem mitgelieferten 18650-Akku
- Aktivierung per Drucktaster
- Momentan- und Dauerlichtbetrieb
- Tief tragbarer Taschenclip •



FOXTROT-EDC COMPACT

- 1350 Lumen
- 33.000 Candela
- (2) 18350 Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus
- Bis zu 1 Stunde Betriebsdauer mit dem mitgelieferten 18350-Akku
- Aktivierung per Drucktaster
- Momentan- und Dauerlichtbetrieb
- Tief tragbarer Taschenclip



BEDIENUNG

Um die Leuchte im Dauerlichtmodus zu betreiben, drücken Sie den Drucktaster, bis Sie ein Klicken spüren. Die Leuchte bleibt nun EINGESCHALTET. Um die Leuchte AUSZUSCHALTEN, drücken Sie den Drucktaster, bis Sie ein Klicken spüren, und lassen Sie ihn dann los.

Um die Leuchte im Momentanmodus zu betreiben, drücken Sie den Drucktaster leicht. Um die Leuchte AUSZUSCHALTEN, lassen Sie den Drucktaster los.

WIEDERAUFLADEN DER LITHIUM-IONEN-HOCHLEISTUNGSAKKUS

Um den mitgelieferten 18650- oder 18350-Akku aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den USB-C-Anschluss am Akku. Stecken Sie die USB-Seite des Kabels in eine USB-Buchse. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED am (+)-Ende des Akkus grün.

BATTERIE EINLEGEN UND WECHSELN

1. Schrauben Sie den Blendenring gegen den Uhrzeigersinn ab, um die Batterie zu entnehmen.
2. Legen Sie bei der Full-Size-Taschenlampe einen vollständig geladenen 18650-Akku oder 2 x CR123A-Lithiumbatterien (optional, nicht im Lieferumfang) bzw. bei der Compact-Taschenlampe einen vollständig geladenen 18350-Lithium-Ionen-Akku mit dem (-)-Ende zuerst in das Gehäuse ein.
3. Schrauben Sie nach dem Einlegen der Batterie den Blendenring im Uhrzeigersinn wieder in das Gehäuse, bis er vollständig festgezogen ist.



RISIKOGRUPPE 2

WARNUNG: Von diesem Produkt wird IR-Strahlung abgegeben. Nicht in die eingeschaltete Lampe blicken.

VORSICHT: Von diesem Produkt wird möglicherweise gefährliche optische Strahlung abgegeben. Nicht in die eingeschaltete Lampe blicken. Kann für die Augen schädlich sein.

SIG SAUER

QR-Code scannen, um die Bedienungsanleitungen unter sigsauer.com/ owners-manuals/ herunterzuladen

©2024 SIG SAUER, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

P/N 7404742 R01

Deutsche Übersetzung mit KI erstellt von Holsterwelt (holsterwelt.com). Maßgeblich ist das Originaldokument des Herstellers.